گروه صنعتی لگزو

ماژول تماس اتوماتیک

مدل CP401

بابت خرید این محصول از شما سپاسگزاریم

لطفا با انتقادات و پیشنهادات خود ما را در ارتقاء محصولات یاری دهید.

آشنایی با محصول:

در صورتی که در منزل یا محل کار خود نباشید، مراجعه کننده یا مشتری شما می تواند توسط ماژول آیفون سیمکارتی لگزو، و تنها با فشوردن یک شستی زنگ، با شما تماس تلفنی برقرار کند و مکالمه تلفنی داشته باشید. همچنین این امکان را دارید که از راه دور و از طریق موبایل بتوانید فرمان باز شدن درب را صادر کنید.

این ماژول امکان استفاده برای 4 کاربر را فراهم می سازد. به طوری که برای دستگاه یک مدیر تعریف می شود و مدیر می تواند 4 کاربر را به دستگاه معرفی کند. دستگاه دارای 4 ورودی برای اتصال شستی زنگ است که از طریق اپلیکیشن می توان هر ورودی را به یک کاربر اختصاص داد.

ویژگی های دستگاه:

- شماره گیری با شستی زنگ، در صورت نگه داشتن به مدت یک ثانیه
- قطع تماس با شستی زنگ در صورت نگه داشتن به مدت 2 ثانیه
- قطع تماس توسط صاحب خانه و توسط موبایل شخصی خود
- قطع اتوماتیک تماس پس از 2 دقیقه
- عدم کارکرد شستی های دیگر هنگام برقرار بودن تماس با یک واحد.
- هر کاربر می تواند شماره دیگری را به جای شماره خود جایگزین کند. (در حال نوشتن در برنامه)

متعلقات:

- 1 عدد ماژول رسیور
- 1 عدد سوکت مادگی ورودی های شستی (دارای 2*4 پورت با سیم)
- 1 عدد سوکت مادگی ورودی تغذیه، میکروفن و خروجی اسپیکر، کنتاکت رله (دارای 2*4 پورت با سیم)
- 1 عدد میکروفن (متصل به سوکت)
- 1 عدد اسپیکر دارای قاب (متصل به سوکت)

مشخصات فنی:

- ولتاژ ورودی 12 ولت AC یا DC
- فرمان خروجی، کنتاکت NO (کلید باز) با جریان مجاز 3 آمپر
- فرمان های ورودی، ولتاژ 12 ولت

راه اندازی:

1- سیمکارت را در خشاب سیمکارت (در جهت صحیح) قرار دهید.
2- سوکت ها ورودی (یک سوکت برای شستی های ورودی و سوکت دیگر برای ورودی تغذیه و خروجی کنتاکت رله و میکروفن و اسپیکر است.) را در سوکت مربوطه جا بزنید.
3- منبع تغذیه را از طریق شستی (یا شستی ها) به سیم های مربوط به هر ورودی، با رعایت پلاریته (مثبت و منفی) متصل کنید.
4- ولتاژ تغذیه دستگاه (12 ولت AC/DC) را متصل کنید.
5- صبر کنید تا LED قرمز (ANT) شروع به چشمک زدن کند. (این LED اگر هر 1 ثانیه چشمک بزند نشان دهنده عدم وجود آنتن دهی است و اگر هر 3 ثانیه چشمک بزند نشان دهنده آنتن دهی مناسب است)
6- از طریق دستور پیامکی یا اپلیکشن شماره موبایل مدیر را به دستگاه معرفی کنید.
7- با ارسال هر پیام به دستگاه و ارسال هر پیام از دستگاه به گوشی تلفن، LED آبی (OK) یک مرتبه چشمک می زند.
8- مدیر می تواند شماره موبایل 4 کاربر را به دستگاه معرفی کند. مدیر هم میواند جزء کاربران باشد.
9- کاربر (به عنوان مثال کاربر شماره 1) دستگاه را با فرمان ON در حالت مصلح قرار دهید.
10- با فشردن شستی ورودی 1، دستگاه شروع به شماره گیری موبایل کاربر 1 می‌کند.

دستورهای پیامکی:

تعریف مدیر (تنها برای یک بار)	MANAGER=1
پاک کردن شماره مدیر توسط خودش این دستور هنگامی به کار می رود که نیاز به تعویض شماره مدیر باشد.	MANAGER=0
تغییر شماره مدیر توسط خودش	MANAGER:09xxxxxxxxx.
تعریف کاربر شماره 1 توسط مدیر	N01=09xxxxxxxxx.
تعریف کاربر شماره 2 توسط مدیر	N02=09xxxxxxxxx.

تعریف کاربر شماره 3 توسط مدیر	N03=09xxxxxxxxx.
تعریف کاربر شماره 4 توسط مدیر	N04=09xxxxxxxxx.
حذف کاربر شماره 1 توسط مدیر	N01=.
حذف کاربر شماره 2 توسط مدیر	N02=.
حذف کاربر شماره 3 توسط مدیر	N03=.
حذف کاربر شماره 4 توسط مدیر	N04=.
فعال کردن زنگ واحد مورد نظر (بر اساس شماره کاربر، واحد مربوطه فعال می شود.)	ON
غیرفعال کردن زنگ واحد مورد نظر (بر اساس شماره کاربر، واحد مربوطه غیرفعال می شود.)	OFF
باز کردن درب ساختمان با دستور پیامکی توسط کاربران	OPEN
فعال کردن باز کردن درب با تماس کاربر (پس از 3 بار زنگ، درب را باز می کند.)	RING ON
غیر فعال کردن باز کردن درب با تماس کاربر	RING OFF
تغییر شماره کاربر توسط خودش و جایگزین کردن شماره دیگر	CHANGE:09xxxxxxxxx.
موجودی سیم کارت ایرانسل	mtn charge?
موجودی سیم کارت همراه اول	mci charge?
موجودی سیم کارت رایتل و تالیا	rightel charge?
ریست کردن کارکرد همه کاربرها توسط مدیر	DEFAULT
گزارش گیری از دستگاه توسط مدیر	USERS?
فرستادن کد #2*3*4*555* با این دستور هر کد دستوری دلخواهی را می توان از سیم کارت دستگاه فرستاد و نتیجه آن را با پیامک مشاهده کرد	USSD:*555*4*3*2;

دستگاه، در صورت دریافت تماس از کاربر، وضعیت خود از جمله ورژن و مقدار آنتن دهی را به صورت 1 تا 6 به صورت پیامک اعلام می کند.

کارکرد در هنگام فشار شستی های زنگ درب ورودی یا آیفون:

در صورت فشار داده شدن هر یک از شستی های ورودی، اگر آن ورودی با دستور on از قبل توسط کاربر فعال شده باشد، دستگاه به کاربر مربوطه تماس می گیرد و حداکثر 2 دقیقه از زمان فشار کلید زمان برای مکالمه در نظر گرفته می شود.

با فشار دوباره شستی زنگ و یا قطع تماس از سوی کاربر، دستگاه مکالمه را تمام کرده و آماده پذیرش تماس بعدی می شود.

بدیهی است که در صورت فعال نشدن هر یک از ورودی ها توسط کاربر، با فشار شستی آن، دستگاه تماسی را برقرار نمی کند.

توجه:

پس از خریداری دستگاه، با ارسال دستور MANAGER=1 دستگاه این شماره را به عنوان مدیر ذخیره می کند. مدیر می تواند کاربران را تعریف نماید و تغییر دهد. همچنین پس از تعریف کاربران توسط مدیر، خود کاربر نیز می تواند شماره دیگری را جایگزین خود نماید.

تهیه و گرد آوری شده توسط bmskala

/https://bmskala.com/product/legzo-simcard-door-opener